



BOLIG.NET

SÅDAN TILSLUTTER DU DIG **BOLIGNETS** FIBERFORBINDELSE



HVIS DU HAR DIN EGEN ROUTER



HVIS DU IKKE HAR EN ROUTER



SÅDAN TILMELDER DU DIG

SÅDAN TILSLUTTER DU DIG BOLIGNETS FIBERFORBINDELSE

HVIS DU HAR DIN EGEN ROUTER

TRIN 1

Tilslut routeren til vægudtaget eller fiberboksen
med et netværkskabel

Kontroller at routeren er tilsluttet det korrekte vægudtag,
hvis du har flere vægudtag i din bolig.

Forbind herefter din telefon eller computer
til routerens Wi-Fi.

Vægudtaget




eller

Fiberboks



Router



SÅDAN TILSLUTTER DU DIG BOLIGNETS FIBERFORBINDELSE

HVIS DU HAR DIN EGEN ROUTER

TRIN 2

OBS! Hvis du bruger din telefon til at oprette forbindelse til routeren, skal du slukke for mobildata, før du opretter forbindelse til routerens Wi-Fi.



SÅDAN TILSLUTTER DU DIG BOLIGNETS FIBERFORBINDELSE

HVIS DU HAR DIN EGEN ROUTER


TRIN 3

Åben en internetbrowser (fx Explorer, Firefox eller Chrome) gå ind på:

start.bolignet.dk

og vælg den løsning der passer netop dig.

Bemærk: Du vil stadig kunne få adgang til start.bolignet.dk, selvom din enhed vil sige "Ingen internetforbindelse".



start.bolignet.dk

SÅDAN TILSLUTTER DU DIG BOLIGNETS FIBERFORBINDELSE

HVIS DU IKKE HAR EN ROUTER

Eller hvis din router ikke er kompatibel med vores netværk, fordi den er låst af din tidligere udbyder.

Lej en router hos BOLIGNET

Du kan nemt leje en router fra os, som leveres klar til brug med fuld support. Så er du hurtigt online uden besvær. Læs mere og bestil [her](#)

Aktivér din forbindelse uden en router

TRIN 1

Tilslut din computer til vægudtaget eller fiberboksen med et netværkskabel

TRIN 2

Åben en internetbrowser
(fx Explorer, Firefox eller Chrome) gå ind på:
start.bolignet.dk
og vælg den løsning der passer netop dig.

Vægudtaget


Fiberboks



SÅDAN TILSLUTTER DU DIG BOLIGNETS FIBERFORBINDELSE

SÅDAN TILMELDER DU DIG

Bekræft din adresse.



Bekræft din adresse

Fortæl os hvor du gerne vil have internet.

Bekræft venligst den adresse, du i øjeblikket er forbundet fra. Hvis nedenstående adresse ikke er korrekt, kan du søge efter den rigtige.

Næste

Vælg en internetpakke.



Internetpakker

Vælg hvor hurtig din internetforbindelse skal være.

Vælg pakke den pakke, der passer bedst til dine behov.

Internetpakke	1000/1000 Mbit	500/500 Mbit
Pris	119,- kr/må.	89,- kr/må.
Opstartsgodtg.	250 kr.	250 kr.
Vælg	Vælg	Vælg

Tilføj vores router, hvis du ønsker.



Opgrader dit trådløse netværk!

Få maksimalt udbytte af din forbindelse med vores lynhurtige trådløse router

- ✓ Få lynhurtigt internet til glæde for alle i husstanden - uden kabler!
- ✓ Få adgang til udvidet support og fejlsøgning.
- ✓ Få fuld kontrol over dit netværk via BOLIG.NET app'en - lige ved hånden!

Tilføj router

Spring over

Vælg ekstra ydelser, hvis du ønsker.



Hjælp klimaet

Du udleder CO₂, hver gang du bruger internettet.

Kompenser for dit internetforbrugs CO₂-udledning. Dit bidrag støtter globale klimaprojekter og fremmer etableringen af vedvarende energikilder.

☐ Ja tak, jeg vil gerne kompensere for mit internetforbrugs CO₂-udledning for 10 kr./md.

Vil du have en fast IP?

☐ Ja, tilføj venligst en fast IP-adresse for 40 kr./md. (Opstartsgodtg. 250 kr.)

Næste

Opret en konto eller Log ind.



Kundeoplysninger

Har du ikke allerede en BOLIG.NET konto, skal du oprette en for at fortsætte.

Opret en konto

Fulde navn

e-mail

+44 44 44 44 44

Næste

eller

Jeg har allerede en BOLIG.NET konto

Log ind

Når du har oprettet dig, er dit nye lynhurtige internet klar til brug med det samme.

DU ØNSKES RIGTIG GOD FORNØJELSE!